

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Шкаф предназначен для хранения архивных документов.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят: упаковка, ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа (для моделей с ключевым замком); инструкция по сборке; инструкция по эксплуатации замка (для моделей с электронным замком) руководство по эксплуатации.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (В – Ш – Г, мм)	Кол-во полок в комплекте, шт.	распределенная нагр. на полку, кг.	Возможное кол-во папок А4*, шт.	Вес, кг.
<b>AM 18391</b>	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	44,5
<b>AM 1891/МД АМ 1891**</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	46,6
<b>AM 1891 EL</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	46,6
<b>AM 1891 ET</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	48,2
<b>AM 1891B</b>	1830 – 915 – 458	-	-	-	40,3
<b>AM 0891</b>	832 – 915 – 458	1	не более 60	22 (2 уровня)	23,5
<b>AM 2091/МД АМ 2091**</b>	1996 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	49,2
<b>AM 1845/МД АМ 1845**</b>	1830– 472 – 458	4	не более 40	25 (5 уровней)	29,6
<b>AM 1845-4/МД AM 1845-4**</b>	1830– 472 – 458	4 независимых отделения	не более 50 на каждое отделение	25 (5 в каждое отделение)	28,9

\* - расчет приведен для папок-скоросшивателей шириной ~80 мм. Для шкафов AM 18391, 1891, 2091 - указано возможное количество папок в комплектации с 4-я полками (5 уровней).

\*\* - Данная продукция имеет наличие регистрационного удостоверения, поставляется без НДС

Допустимое отклонение по массе ±10%

**4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

При установке шкафов в ряд необходимо скрепить их между собой винтами и гайками-барашками.

Перед началом эксплуатации шкафа **AM 1891 EL** необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации электронного замка (инструкция прилагается).

**5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.**

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет

по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен филиалом ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Шкаф предназначен для хранения архивных документов.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

В комплект поставки входят: упаковка, ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа (для моделей с ключевым замком); инструкция по сборке; инструкция по эксплуатации замка (для моделей с электронным замком) руководство по эксплуатации.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (В – Ш – Г, мм)	Кол-во полок в комплекте, шт.	распределенная нагр. на полку, кг.	Возможное кол-во папок А4*, шт.	Вес, кг.
<b>AM 18391</b>	1830 – 915 – 458	3	не более 60	55 (5 уровней)	44,5
<b>AM 1891/МД АМ 1891**</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	46,6
<b>AM 1891 EL</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	46,6
<b>AM 1891 ET</b>	1830 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	48,2
<b>AM 1891B</b>	1830 – 915 – 458	-	-	-	40,3
<b>AM 0891</b>	832 – 915 – 458	1	не более 60	22 (2 уровня)	23,5
<b>AM 2091/МД АМ 2091**</b>	1996 – 915 – 458	4	не более 60	55 (5 уровней)	49,2
<b>AM 1845/МД АМ 1845**</b>	1830– 472 – 458	4	не более 40	25 (5 уровней)	29,6
<b>AM 1845-4/МД AM 1845-4**</b>	1830– 472 – 458	4 независимых отделения	не более 50 на каждое отделение	25 (5 в каждое отделение)	28,9

\* - расчет приведен для папок-скоросшивателей шириной ~80 мм. Для шкафов AM 18391, 1891, 2091 - указано возможное количество папок в комплектации с 4-я полками (5 уровней).

\*\* - Данная продукция имеет наличие регистрационного удостоверения, поставляется без НДС

Допустимое отклонение по массе ±10%

**4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

При установке шкафов в ряд необходимо скрепить их между собой винтами и гайками-барашками.

Перед началом эксплуатации шкафа **AM 1891 EL** необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации электронного замка (инструкция прилагается).

**5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.**

В разобранном виде шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

**6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет

по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен филиалом ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_