

### Комплектовочная ведомость

| № поз | Деталь                                  | Размер детали |        |         | Количество в изделии |
|-------|---|---------------|--------|---------|----------------------|
|       |   | Длина         | Ширина | Толщина |                      |
| 1     | Боковые стенки в сборе                  | 400           | 1840   | 30      | 2                    |
| 2     | Задняя стенка ЛДСП                      | 829           | 752    | 8       | 2                    |
| 3     | Полки ЛДСП                              | 754           | 354    | 16      | 3                    |
| 4     | Дно, верхняя и средняя полка шкафа ЛДСП | 758           | 358    | 16      | 3                    |
| 5     | Фасад ЛДСП                              | 367           | 809    | 16      | 2                    |
| 6     | Фасад стекло в алюминиевом профиле      | 367           | 805    | 18      | 2                    |
| 7     | Прогон СП12                             | 740           |        |         | 6                    |

### Комплектующие

| п/п | Наименование                         | Кол-во на изделие, шт. |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 1   | Опора регулируемая                   | 4                      |
| 2   | Ручка 96 мм                          | 4                      |
| 3   | Петля четырехшарнирная для AL фасада | 4                      |
| 4   | Петля четырехшарнирная               | 4                      |
| 5   | Полкодержатель                       | 12                     |
| 6   | Саморез потай 3x25                   | 2                      |
| 7   | Саморез потай 4x16                   | 8                      |
| 8   | Саморез потай 4x20                   | 16                     |
| 9   | Саморез потай 3x20                   | 1                      |
| 10  | Винт М4x20                           | 4                      |
| 11  | Винт М4x25                           | 4                      |
| 12  | Ограничитель двери                   | 2                      |
| 13  | Ключ шестигранный                    | 1                      |

**ООО «Алмаг+»**

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт Шкаф ШЛК-Л-04



### **Назначение изделия:**

Шкаф ШЛК-Л-04 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 800

Глубина 400

Высота 1840

Масса не более: 60 кг.

#### **Шкаф лабораторный:**

Каркас шкафа – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

Боковые стенки: ЛДСП 16мм. светло-серого цвета.

Задняя стенка: ЛДСП 8 мм светло-серого цвета.

Полки: ЛДСП 16мм. светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Дно, верхняя крышка: ЛДСП 16 мм, светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасады:

- Стекло 4мм в алюминиевой рамке 20x18,

-ЛДСП 16 мм, зеленого цвета, кромка ПВХ 2 мм

Регулируемые опоры для ножек.

#### **Размеры упаковки, мм: 1925x835x85**

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем м. куб. – 0,14;

вес 61 кг.

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.

